

Werking

Waarom wordt mijn bakpapier bruin.

Smeg raadt u aan om de gebruiksaanwijzingen op het bakpapier even na te kijken voor het temperatuur bereik (dit kan van 180°C tot 220°C variëren) .

- Het is aangeraden om de grill functie niet te gebruiken gedurende het gebruik van bakpapier.
- Het bakpapier mag ook niet in de oven geplaatst zijn gedurende het voorverwarmen dit veroorzaakt het drogen van het papier met een risico op brand.
- plaatst de ovenplaat op de middelste of laagste stand in de oven wanneer u bakpapier gebruikt.
- Bij gebruik van bakpapier dient u ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk papier vrij is rond de voedingswaren.

Unieke FAQ ID: #1422

Auteur: Baptiste Schoenmaeckers

Laatst bijgewerkt:2018-04-17 15:59